

## Çalıştırma Talimatları

REV24.. Doğru zamanda doğru sıcaklık için 7-gün oda sıcaklığı kontrolörü Hali hazırdaki tüm fabrika ayarları zaten ideal yaşam rahatlığını sağlamaktadır. Kullanıcı dostu kolay anlaşılır yazı göstergesi ve program seçim sürgüsü ile kontrolörü, ihtiyaçlarınıza göre kolaylıkla ayarlayabilirsiniz.

Kontrolörü yerleştirirken aşağıdakini dikkate alınız:

- Kontrolörün sıcaklık algılayıcısını, herhangi başka bir etki edici faktörün etkilemediğinden emin olun ( güneş ısıması ve diğer sıcak ya da soğuk kaynak etkilerinin olmaması).

**Ekran**

Haftanın günü

Radyo saat aktif

Tarih

Ayar 1-5, 6-7, 1..7/ Okuma: 1..7

Saat göstergesi

Uzaktan kumanda aktif

Tatil modu

Otomatik mod

Parti modu aktif

İstisna gün modu

Devamlı konfor modu

°C veya °F

Devamlı enerji tasarrufu modu

Isıtma Devrede/ Soğutma Devrede

Koruma modu

Sıcaklık göstergesi

Bilgi modu

Yükleme modu

Sıcaklık ayar noktası sembolleri

Yazı göstergesi

Alarm

Soğutma modu /Isıtma modu

Zaman göstergeli değiştirme paterni

Saat göstergesi

Uzaktan kumanda aktif

Tatil modu

Otomatik mod

Parti modu aktif

İstisna gün modu

Devamlı konfor modu

°C veya °F

Devamlı enerji tasarrufu modu

Isıtma Devrede/ Soğutma Devrede

Koruma modu

Sıcaklık göstergesi

**Çalıştırma modu seçicisi:**

- Otomatik
- İstisna günü
- Konfor modu
- Enerji tasarrufu modu
- Koruma modu

Bilgi butonu

Değerleri yükselt, zamanı ayarla ya da bir seçim yap

Konfor ve enerji tasarrufu sıcaklığı ( sonrakı değiştirme zamanına kadar aktif) ile Parti işlevi arasında değişim

Değerleri düşür, zamanı ayarla ya da bir seçim yap

Program seçimi sürgüsü

**Çalıştırma unsurları ve ayarları**

1 Zaman ayarı

2 Gün / Ay / Yıl

3 Hafta içi günleri 1-5

4 Hafta sonu günleri 6-7

5 Otomatik

6 Konfor evresi 1

7 Başlangıç zamanı

8 Konfor evresi 1

9 Sıcaklık derecesi

10 Konfor evresi 1

11 Konfor evresi 2

12 Başlangıç zamanı

13 Konfor evresi 2

14 Sıcaklık derecesi

15 Konfor evresi 2

16 Başlangıç zamanı

17 Konfor evresi 3

18 Sıcaklık derecesi

19 Konfor evresi 3

20 Sonlandır

21 Konfor evresi 3

22 Tasarruf sıcak Zaman programı

23 Başlat yokluk

24 Sıcaklık yokluk

25 Sonlandır

26 Sıcaklık yokluk

27 Sıcaklık uzaktan kumandası

**Sürgü konumu**

ÇALIŞTIR

Seçilmiş çalışma modu, ayarı desteklemiyor ise zaman göstergesi **GEÇ**'i gösterir.

### Görüntülenen özel semboller

Kontrolör ekranı, aşağıdaki özel sembolleri gösterebilir:

#### Alarm sembolü mü görüntülendi ?

**Alarm, bir hata olduğunu gösteriyor!**

Bilgi butonuna basın ve hata mesajını kontrol edin (ör. Radyo saat sinyali, alıcıya radyo bağlantısı vb.). İhtiyaç olduğu takdirde bir uzmanla bağlantıya geçin.

#### Batarya sembolü mü görüntülendi ?

**Bu sembol, size, gelecek 3 ay içerisinde pilleri değiştirmeniz gerektiğini söyler.**

Aşağıda belirtilen şekilde, 2 adet AA tipi, 1.5 V yeni alkaline pili yerleştirin:

Kontrolörü bağlantı tablasından çıkarın; arkadaki pil bölümünü açın, eski pilleri çıkarın, yeni pilleri takın ve kontrolörü tablaya yeniden yerleştirin.

**Uyarı:** Zaman ve tarih maks. 1 dakika boyunca saklanır.  
(Tüm diğer ayarlar sabittir ve değişmeden kalır!)

Pillerin mevzuata uygun şekilde yok edilmesi.

#### Alarm sembolü mü görüntülendi ?

Radyo saat sembolü, sadece alıcı, Frankfurt'tan (Almanya) zaman sinyali alınması için kurulduğu ve aktive edildiğinde belirir. Devamlı bir sembol, kontrolörün saat ve tarihinin her ikisinin de Frankfurt'a(DCF77) senkronize olduğunu gösterir.

Sinyal, 1 haftadan fazla bir süre boyunca alınmamış ise sembol yanıp söner.

#### Isıtma/Soğutma sembolü mü görüntülendi ?

Kontrolör, "ısıtma modu" ısıtma sembolü ya da "soğutma modu"nda soğutma sembolü.

### Kontrolörü görevlendirme ve hızlı başlangıç

Kontrolör, fabrika ayarı bir konfor değiştirme modeli ve sıcaklık değerlerini içerir.

İlk görevlendirme için aşağıdakine göre ilerleyin:

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Kontrolörü bağlantı tablasından çıkartın ve siyah yalıtım bandını 2 pilden de sökün: Kontrolör otomatik olarak açılır. Kontrolörü ,bağlantı tablasına yeniden yerleştirin.                                                                                                           |
|                 | Başlangıçtan sonra, yaklaşık 2 dakika boyunca bir hoş geldin mesajı belirir. Mesajı kesmek için bir butona basın. Dil seçimi "ENGLISH" ile başlar (fabrika ayarı). Sizin diliniz görünene kadar  veya  'ye basınız. Dilinizi onaylamak için sürgüyü hareket ettirin ya da  'a basın. |
|                 | Sürgü konum 1'de (saat ayarı): Saati ayarlamak için  veya  'ye basın.<br>Not: Frankfurt'tan (Almanya) zaman sinyali alıcısı DCF77 donanıma eklendiğinde saati girmenize gerek yoktur.                                                                                                |
|                 | Sürgü konum 2'de (tarih: gün/ay/yıl): Tarihi ayarlamak için  veya  'ye basın.<br>Not: Frankfurt'tan (Almanya) zaman sinyali alıcısı DCF77 donanıma eklendiğinde tarihi girmenize gerek yoktur.                                                                                       |
| <b>ÇALIŞTIR</b> | Sürgüyü, en sağa, ÇALIŞTIR konumuna getirin (kapağın kapatılabildiği tek konum).                                                                                                                                                                                                     |
|                 | Çalışma modunu, çalıştırma modu seçicisi ile ayarlayın.<br>, fabrika ayarıdır.                                                                                                                                                                                                       |

İşletim talimatlarını katlayın ve bağlantı tablasına yeniden yerleştirin.

### Ekran aydınlatmasını açın, hata mesajları ya da diğer önemli bilgiyi kontrol edin.

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ekran arka aydınlatmasını etkinleştirmek için Bilgi butonuna bir kere basın. Kısa bir süre sonra arka aydınlatma otomatik olarak açılır.<br>Bilgi butonuna basmaya devam etmek bilgi ekranını aktive eder: <b>Info</b> yanar. Cihaz ilk olarak beklemedeki hata mesajlarını, daha sonra ise önemli bilgileri gösterir (ör. değiştirme programları,...). |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Zaman değiştirme programındaki sıcaklık seviyesini değiştirin, ya da bir süreliğine evde değil misiniz?

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Zaman değiştirme programında, mevcut sıcaklık seviyesinden sonraki ya da öncekine geçmek için bu butona basın.<br>Dairenizi kısa bir süreliğine terk ettiğinizde enerji tasarruf etmek için hemen enerji tasarruf sıcaklık derecesini aktive edin.<br>Değişiklik ekranda görünür. Sadece, bir sonraki değiştirme zamanına kadar geçerlidir. |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Konforu düşürmeden enerji tasarrufu sağlamanın püf noktaları

- Odalarınızı en fazla 21°C'ye kadar ısıtın.
- Sadece kısa bir süreliğine yoksanız bile, enerji tasarruf sıcaklık derecesine geçmek için 'i kullanın.
- Odalarınızı kısa süreliğine fakat ardına kadar açık pencerelerle havalandırın.

Çalıştırma modunu seçin:

5 moddan birini seçmek için  çalıştırma modu butonuna basın.

Zaman programlı çalıştırma modları

Kontrolör, Otomatik  ve İstisna günü  zaman programlarının her ikisini de sunar.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Çok sıcak / çok soğuk mu hissediyorsunuz?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sıcaklığı ayarlamak için  veya  ’ye basın. Ayar, geçici ve sadece kontrolörün bir değişikliği aktive ettiği bir sonraki zamana kadar aktiftir. |

**Not:** Kendi programlarınızı ayarlamak için bakınız: “Kişiye özel sıcaklık dereceleri ve değiştirme zamanları giriniz”.

Devamlı çalıştırma modları

Kontrolör, devamlı çalıştırma modları sunar: “Devamlı konfor modu” , “Devamlı enerji tasarrufu modu”  ve koruma modu (buzlanma ya da aşırı ısınma) .

|                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Çok sıcak / çok soğuk mu hissediyorsunuz?</b>                                                                                                                                                                        |
| Devamlı bir sıcaklık ayarlamak için  veya  ’ye basın. |

Saat ve tarih girin

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Sürgü konum 1’de (saat ayarı): Saati ayarlamak için  veya  ’ye basın.         |
| dd<br>mm<br>yy                                                                   | Sürgü konum 2’de (tarih: Gün/ay/yıl): Tarihi ayarlamak için  veya  ’ye basın. |
| <b>ÇALIŞTIR</b>                                                                  | Sürgüyü yeniden, ÇALIŞTIR konumuna getirin.                                                                                                                                                                                                     |
| Not:                                                                             | Frankfurt’tan (Almanya) zaman sinyali alıcısı DCF77 donanıma eklendiğinde saat ve tarih girmenize gerek yoktur. <b>Zaman göstergesi GEÇ’i gösterir.</b>                                                                                         |

Kişiye özel sıcaklık dereceleri ve değiştirme zamanları giriniz

Kontrolör, hafta içi gün blokları 1-5, hafta sonu bloğu 6-7 ya da özel günler 1...7 olarak ayırabileceğiniz üç farklı değiştirme paternine sahiptir.

Aşağıda belirtilenleri uygulayın:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Çalıştırma modu  veya  ’ı seçin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1-5<br>6-7<br>1..7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sürgü konum 3’te (hafta içi günleri <b>1-5</b> , hafta sonu günleri <b>6-7</b> , özel günler <b>1..7</b> ): Bloğu (hafta içi günleri, hafta sonu günleri) ya da özel günü seçmek için  veya  ’ye basın.<br>Not: Özel günlerde değişiklik yapmak, ilgili bloğu yok eder.<br>Yok edilmiş bir bloğu sadece kontrolörü yeniden ayarlayarak geri yükleyebilirsiniz. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sürgü konum 4’te (konfor evreleri numarası): Konfor evrelerinin numarasını ayarlamak için  veya  ’ye basın.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <br>P1                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sürgü konum 5’te (başlangıç zamanı konfor evresi 1): Başlangıç zamanını ayarlamak için  veya  ’ye basın.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sürgü konum 6’te (sıcaklık derecesi konfor evresi 1): Sıcaklığı ayarlamak için  veya  ’ye basın.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <br>P2                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sürgü konum 7’te (bitiş zamanı konfor evresi 1): Bitiş zamanını ayarlamak için  veya  ’ye basın.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <br>P3 ,  P4<br><br>P5 ,  P6 | Sürgü konumu 8...10 (konfor evresi 2) ve sürgü konumu 11...13 (konfor evresi 3): Konfor evresi 1 için uygulanan yukarıdaki prosedürün aynısı.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1-7<br>                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sürgü konum 14’te (zaman değiştirme programları Otomatik ve İstisna günü’nde enerji tasarrufu sıcaklığı): Sıcaklığı ayarlamak için  veya  ’ye basın.<br>Not: Enerji tasarruf sıcaklığı, Pazartesi’den Pazar’a kadar geçerlidir.<br>“Devamlı enerji tasarrufu” çalıştırma moduna bağlı değildir.                                                                 |
| <b>ÇALIŞTIR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sürgüyü ÇALIŞTIR konumuna getirin ve kapağı kapatın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Notlar (ör. Özel ayarlar):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Tatil veya yokluk zamanlarını girin

Tatillerinizin başlangıcını, sıcaklığı ve bitişini girebilirsiniz. Kontrolör, tatillerin başlangıcında ayarlanmış tatil sıcaklığına ve tatillerin bitiminde de önceden ayarlanmış çalıştırma moduna geçer.

**Tatil modundayken  sembolü yanıp söner ve tatillerin bitişi görüntülenir.**

Aşağıda belirtilenleri uygulayın:

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         | Sürgü konum 15’de (yokluk başlangıcı): Tatillerin başlangıcını (tarih) ayarlamak için  veya  ’ye basın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <br> | Sürgü konum 16’de (yokluk süresince sıcaklık): Tatil boyunca etkin sıcaklığı ayarlamak için  veya  ’ye basın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                         | Sürgü konum 17’de (yokluk sonu): Tatillerin bitişini (tarih) ayarlamak için  veya  ’ye basın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ÇALIŞTIR</b>                                                                                                                                                            | Sürgüyü tekrar ÇALIŞTIR’a getir.  sembolünün solunda  sembolü belirir.<br>Tatil modundan vaktinden önce çıkmak için  ,  ,  ,  butonlarından birine basın ya da sürgüyü hareket ettirin. |

Aktif uzaktan kumanda için sıcaklık girin

Uzaktan kumada ile, sıcaklığı seçmekte serbestsiniz. Uzaktan kumandayı hemen aktive etmek, o anki çalıştırma modundan bağımsız olarak, uzaktan çalıştırma sıcaklığını kontrol etmeyi mümkün kılar. Uzaktan kumandayı kapattıktan sonra, cihaz ayarlanmış çalıştırma moduna döner.

**Aktif uzaktan kumanda durumunda  sembolü yanıp söner.**

Aşağıda belirtilenleri uygulayın:

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br> | Sürgü konum 18’de (aktif uzaktan kumanda için sıcaklık): Aktif uzaktan kumandada sıcaklığı ayarlamak için  veya  ’ye basın. |
| <b>ÇALIŞTIR</b>                                                                                                                                                            | Sürgüyü tekrar ÇALIŞTIR’a getir.                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Fabrika ayarlarına geri dön

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br> | Çalıştırma modu butonu  ile birlikte  ve  butonlarına 3 saniye boyunca basın. Tüm sıcaklık ve zaman ayarları, varsayılan değerlere geri ayarlanır.<br>Saat 12:00’dan başlar.<br><b>Uyarı: Tüm kişiye özel ayarlar kaybedilir!</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Fabrika Ayarları: Isıtma                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | Fabrika Ayarları: Soğutma                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|  |  1  2  3  | 20 °C |  |  1  2  3  | 24 °C |
|                                                                                       | 1-7  1                                                                                                                                                                              | 16 °C |                                                                                       | 1-7  1                                                                                                                                                                              | 28 °C |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 °C  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35 °C |
|                                                                                       |           | 12 °C |                                                                                       |           | 30 °C |

| Fabrika Ayarları: Değiştirme zamanları                                                   |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Konfor evreleri                                                                          | P1    | P2    | P3    | P4    | P5    | P6    |
| 1.  | 07:00 | 23:00 | GEÇ   | GEÇ   | GEÇ   | GEÇ   |
| 2.  | 06:00 | 08:00 | 17:00 | 22:00 | GEÇ   | GEÇ   |
| 3.  | 06:00 | 08:00 | 11:00 | 13:00 | 17:00 | 22:00 |

Parti modunu etkinleştir

Parti modunu sadece,  ve  çalıştırma modlarında aktive edebilirsiniz. Parti modunda, cihaz, seçilebilir herhangi zaman için seçilebilir herhangi sıcaklığı kontrol eder.

**Parti modunda, Parti modu sonu ile birlikte  sembolü görüntülenir.**

Aşağıda belirtilenleri uygulayın:

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>3 saniye boyunca  basın.</li><li>Parti modunun müddetini ayarlamak için  veya  basın. Parti modu en çok 9 saat sürebilir.</li><li>Giriş, 20 saniye sonra veya ’a bastığımızda kabul edilir.</li><li>Sıcaklığı ayarlamak için  veya ’ye basın.</li><li>Parti modu, Parti müddeti sona erdiğinde otomatik olarak ya da  veya ’a bastığımızda sona erer.</li></ol> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|