

Çalıştırma Talimatları

REV24RF.. Doğru zamanda doğru sıcaklık için 7-gün radyo oda sıcaklığı kontrolörü Hali hazırdaki tüm fabrika ayarları zaten ideal yaşam rahatlığını sağlamaktadır. Kullanıcı dostu, kolay anlaşılır yazı göstergesi ve program seçim sürgüsü ile kontrolörü, ihtiyaçlarınıza göre kolaylıkla ayarlayabilirsiniz.

REV24RF.. (radyo iletilici kontrolör), duvara monte edebileceğiniz ya da odada serbest biçimde zemin üstüne koyabileceğiniz kablosuz bir cihazdır.

Cihazın radyo frekansı olan 868 MHz, büyük ölçüde harici parazitlerden etkilenmez. Sinyal seviyesi mevzuata uygundur ve mümkün olduğunca düşük tutulur. Cihazlar, tüm AB üye ülkeleri, İzlanda, Norveç ve İsviçre için onaylıdır.

Cihazları yerleştirirken aşağıdakini dikkate alınız:

- Kontrolörün sıcaklık algılayıcısını, herhangi başka bir etki edici faktörün etkilemediğinden emin olun (güneş ısıması ve diğer sıcak ya da soğuk kaynak etkilerinin olmaması).
- Kontrolör ile alıcının arasındaki uzaklık 20 metreyi ya da 2 apartman dairesini geçemez.
- Metalik cisimler ya da elektrikli cihazlar vb. yakınına yerleştirmeyin.

Ekran

Çalıştırma unsurları ve ayarları

Sürgü konumu

Çalıştırma modu seçicisi		Program seçimi sürgüsü															
	dd mm yy	1-5 1..7	1-5 1..7	P1	1 1	P2	P3	2 2	P4	P5	3 3	P6	1-7	1-7	1-7	ÇALIŞTIR	
1	Zaman ayarı	2	Tarih	3	Gün / Ay / Yıl	4	Hafta içi günleri 1-5	5	Hafta sonu günleri 6-7	6	Özel günler 1..7	7	§ 1, 2 veya 3	8	Konfor evresi 1	9	Başlangıç zamanı
10	Konfor evresi 2	11	Konfor evresi 3	12	Konfor evresi 4	13	Konfor evresi 5	14	Konfor evresi 6	15	Konfor evresi 7	16	Konfor evresi 8	17	Konfor evresi 9	18	Konfor evresi 10
19	Konfor evresi 11	20	Konfor evresi 12	21	Konfor evresi 13	22	Konfor evresi 14	23	Konfor evresi 15	24	Konfor evresi 16	25	Konfor evresi 17	26	Konfor evresi 18	27	Konfor evresi 19
28	Konfor evresi 20	29	Konfor evresi 21	30	Konfor evresi 22	31	Konfor evresi 23	32	Konfor evresi 24	33	Konfor evresi 25	34	Konfor evresi 26	35	Konfor evresi 27	36	Konfor evresi 28
37	Konfor evresi 29	38	Konfor evresi 30	39	Konfor evresi 31	40	Konfor evresi 32	41	Konfor evresi 33	42	Konfor evresi 34	43	Konfor evresi 35	44	Konfor evresi 36	45	Konfor evresi 37
46	Konfor evresi 38	47	Konfor evresi 39	48	Konfor evresi 40	49	Konfor evresi 41	50	Konfor evresi 42	51	Konfor evresi 43	52	Konfor evresi 44	53	Konfor evresi 45	54	Konfor evresi 46
55	Konfor evresi 47	56	Konfor evresi 48	57	Konfor evresi 49	58	Konfor evresi 50	59	Konfor evresi 51	60	Konfor evresi 52	61	Konfor evresi 53	62	Konfor evresi 54	63	Konfor evresi 55
64	Konfor evresi 56	65	Konfor evresi 57	66	Konfor evresi 58	67	Konfor evresi 59	68	Konfor evresi 60	69	Konfor evresi 61	70	Konfor evresi 62	71	Konfor evresi 63	72	Konfor evresi 64
73	Konfor evresi 65	74	Konfor evresi 66	75	Konfor evresi 67	76	Konfor evresi 68	77	Konfor evresi 69	78	Konfor evresi 70	79	Konfor evresi 71	80	Konfor evresi 72	81	Konfor evresi 73
82	Konfor evresi 74	83	Konfor evresi 75	84	Konfor evresi 76	85	Konfor evresi 77	86	Konfor evresi 78	87	Konfor evresi 79	88	Konfor evresi 80	89	Konfor evresi 81	90	Konfor evresi 82
91	Konfor evresi 83	92	Konfor evresi 84	93	Konfor evresi 85	94	Konfor evresi 86	95	Konfor evresi 87	96	Konfor evresi 88	97	Konfor evresi 89	98	Konfor evresi 90	99	Konfor evresi 91
100	Konfor evresi 92	101	Konfor evresi 93	102	Konfor evresi 94	103	Konfor evresi 95	104	Konfor evresi 96	105	Konfor evresi 97	106	Konfor evresi 98	107	Konfor evresi 99	108	Konfor evresi 100

Seçilmiş çalışma modu, ayarı desteklemiyor ise zaman göstergesi GEÇ'i gösterir.

Görüntülenen özel semboller

Kontrolör ekranı, aşağıdaki özel sembolleri gösterebilir:

Alarm, bir hata olduğunu gösteriyor!

Bilgi butonuna basın ve hata mesajını kontrol edin (ör. Radyo saat sinyali, alıcıya radyo bağlantısı vb.). İhtiyaç olduğu takdirde bir uzmanla bağlantıya geçin.

ya da sembolü mü görüntülendi ?

Kontrolör, “ısıtma modu” ya da “soğutma modu”nda .

REV24RF..

RCR10/868

Dönen bir üçgen sembolü ▲ mü görüntülendi?

Kontrolör, alıcıya bir kontrol telgrafı gönderir.

sembolü mü görüntülendi ?

Bu sembol, size, gelecek 3 ay içerisinde pilleri değiştirmeniz gerektiğini söyler.

Aşağıda belirtilen şekilde, 2 adet AA tipi, 1.5 V yeni alkaline pili yerleştirin:

Kontrolörü bağlantı tablasından çıkarın; arkadaki pil bölümünü açın, eski pilleri çıkarın, yeni pilleri takın ve kontrolörü tablaya yeniden yerleştirin.

Uyarı: **Zaman ve tarih maks. 1 dakika boyunca saklanır.**
(Diğer tüm ayarlar değişmemiş olarak kalır).

Pillerin mevzuata uygun şekilde yok edilmesi.

sembolü mü görüntülendi ?

Radyo saat sembolü, sadece alıcı, Frankfurt'tan (Almanya) zaman sinyali alınması için kurulduğu ve aktive edildiğinde belirir. Devamlı bir sembol, kontrolörün saat ve tarihinin her ikisinin de Frankfurt'a(DCF77) senkronize olduğunu gösterir. Sinyal, 1 haftadan fazla bir süre boyunca alınmamış ise sembol yanıp söner.

RCR10/868 alıcısını görevlendirir

Fabrika ayarı, RF/SET'deki alıcıyı, kontrolöre bağlar. Görevlendirmeden sonra, bakım gerektirmez.

Röleyi elle geçersiz kılmak için alıcı üzerindeki geçersiz kıl butonuna basın. Yaklaşık 15 dk. sonra, röle, yeniden kontrolörün kontrol telgraflarını takip etmeye başlar.

Röle, en son kontrol telgrafının alınmasından 60 dakika sonra kapandığı gibi bir voltaj kesintisi sonrası da kapanır.

Alıcı ve kontrolör, elle bağlanabilir. Alıcı üzerindeki “ÖĞREN” butonuna yaklaşık 4 saniye boyunca basın: Mavi olan GÖSTERGE_2 yavaşça yanıp söner, öğrenme modu aktiftir. 20 dakika içinde, kontrolör üzerindeki “ÖĞREN” butonuna yaklaşık 4 saniye boyunca basın: Mavi olan GÖSTERGE_2 kısa süre için hızlı biçimde yanıp söner; GÖSTERGE_1 kırmızıdan yeşile döner. 1 kontrolöre en fazla 15 alıcı bağlanabilir.

Kontrolörü görevlendirme ve hızlı başlangıç

Kontrolör, fabrika ayarı bir konfor değiştirme paterni ve sıcaklık değerlerini içerir. İlk görevlendirme için aşağıdakine göre ilerleyin:

	Kontrolörü bağlantı tablasından çıkartın ve siyah yalıtım bandını 2 pilden de sökün: Kontrolör otomatik olarak açılır. Kontrolörü ,bağlantı tablasına yeniden yerleştirin.
	Başlangıçtan sonra, yaklaşık 2 dakika boyunca bir hoş geldin mesajı belirir. Mesajı kesmek için bir butona basın. Dil seçimi “ENGLISH” ile başlar (fabrika ayarı). Sizin diliniz görünene kadar veya 'ye basınız. Dilinizi onaylamak için sürgüyü hareket ettirin ya da 'a basın.
	Sürgü konum 1'de (saat ayarı): Saati ayarlamak için veya 'ye basın. Not: Eğer bir zaman sinyal alıcısı (DCF77) mevcut ise giriş yapılmaz.
	Sürgü konum 2'de (tarih: gün/ay/yıl): Tarihi ayarlamak için veya 'ye basın. Not: Eğer bir zaman sinyal alıcısı (DCF77) mevcut ise giriş yapılmaz.
ÇALIŞTIR	Sürgüyü, en sağa, ÇALIŞTIR konumuna getirin (kapağın kapatılabildiği tek konum).
	Çalışma modunu, çalıştırma modu seçicisi ile ayarlayın. ,fabrika ayarıdır.

İşletim talimatlarını katlayın ve bağlantı tablasına yeniden yerleştirin.

Konforu düşürmeden enerji tasarrufu sağlamanın püf noktaları

- Odalarınızı en fazla 21°C'ye kadar ısıtın.
- Sadece kısa bir süreliğine yoksanız bile, enerji tasarruf sıcaklık derecesine geçmek için 'i kullanın.
- Odalarınızı kısa süreliğine fakat ardına kadar açık pencerelerle havalandırın.

Ekran aydınlatmasını açın, hata mesajları ya da diğer önemli bilgiyi kontrol edin.

	Ekran arka aydınlatmasını etkinleştirmek için Bilgi butonuna bir kere basın. Kısa bir süre sonra arka aydınlatma otomatik olarak açılır. Bilgi butonuna basmaya devam etmek bilgi ekranını aktive eder: Info yanar. Cihaz ilk olarak beklemedeki hata mesajlarını, daha sonra ise önemli bilgileri gösterir (ör. değiştirme programları,...).
--	--

Zaman değiştirme programındaki sıcaklık seviyesini değiştirin, ya da bir süreliğine evde değil misiniz?

	Zaman değiştirme programında, mevcut sıcaklık seviyesinden sonraki ya da öncekine geçmek için bu butona basın. Dairenizi kısa bir süreliğine terk ettiğinizde enerji tasarruf etmek için hemen enerji tasarruf sıcaklık derecesini aktive edin. Değişiklik ekranda görünür. Sadece, bir sonraki değiştirme zamanına kadar geçerlidir.
--	---

Çalıştırma modunu seçin:

5 moddan birini seçmek için  çalıştırma modu butonuna basın.

Zaman programlı çalıştırma modları

Kontrolör, Otomatik  ve Kural dışı gün  zaman programlarının her ikisini de sunar.

Çok sıcak / çok soğuk mu hissediyorsunuz?
Sıcaklığı ayarlamak için  veya  ’ye basın. Ayar, geçici ve sadece kontrolörün bir değişikliği aktive ettiği bir sonraki zamana kadar aktiftir.

Not: Kendi programlarınızı ayarlamak için bakınız: “Kişiye özel sıcaklık dereceleri ve değiştirme zamanları giriniz”.

Devamlı çalıştırma modları

Kontrolör, devamlı çalıştırma modları sunar: “Devamlı konfor modu” ,

“Devamlı enerji tasarrufu modu”  ve koruma modu (buzlanma ya da aşırı ısınma) .

Çok sıcak / çok soğuk mu hissediyorsunuz?
Devamlı bir sıcaklık ayarlamak için  veya  ’ye basın.

Kişiye özel sıcaklık dereceleri ve değiştirme zamanları giriniz

Kontrolör, hafta içi gün blokları 1-5, hafta sonu bloğu 6-7 ya da özel günler 1...7 olarak ayırabileceğiniz üç farklı değiştirme modeline sahiptir.
Aşağıda belirtilenleri uygulayın:

	Çalıştırma modu  veya  ’ı seçin.
1-5 6-7 1..7	Sürgü konum 3’te (hafta içi günleri 1-5 , hafta sonu günleri 6-7 , özel günler 1..7): Bloğu (hafta içi günleri, hafta sonu günleri) ya da özel günü seçmek için  veya  ’ye basın. Not: Özel günlerde değişiklik yapmak, ilgili bloğu yok eder. Yok edilmiş bir bloğu sadece kontrolörü yeniden ayarlayarak geri yükleyebilirsiniz.
	Sürgü konum 4’te (konfor evreleri numarası): Konfor evrelerinin numarasını ayarlamak için  veya  ’ye basın.
P1	Sürgü konum 5’te (başlangıç zamanı konfor evresi 1): Başlangıç zamanını ayarlamak için  veya  ’ye basın.
	Sürgü konum 6’te (sıcaklık derecesi konfor evresi 1): Sıcaklığı ayarlamak için  veya  ’ye basın.
P2	Sürgü konum 7’te (bitiş zamanı konfor evresi 1): Bitiş zamanını ayarlamak için  veya  ’ye basın.
P3, , P4 P5, , P6	Sürgü konumu 8...10 (konfor evresi 2) ve sürgü konumu 11...13 (konfor evresi 3): Konfor evresi 1 için uygulanan yukarıdaki prosedürün aynısı.
1-7 	Sürgü konum 14’te (zaman değiştirme programları; Otomatik ve Kural dışı gün’de enerji tasarrufu sıcaklığı): Sıcaklığı ayarlamak için  veya  ’ye basın. Not: Enerji tasarruf sıcaklığı, Pazartesi’den Pazar’a kadar geçerlidir. “Devamlı enerji tasarrufu” çalıştırma moduna bağlı değildir.
ÇALIŞTIR	Sürgüyü ÇALIŞTIR konumuna getirin ve kapağı kapatın.

Tatil veya yokluk zamanlarınızı girin

Tatillerinizin başlangıcını, sıcaklığı ve bitişini girebilirsiniz. Kontrolör, tatillerin başlangıcında ayarlanmış tatil sıcaklığına ve tatillerin bitiminde de önceden ayarlanmış çalıştırma moduna geçer.

Tatil modundayken  sembolü yanıp söner ve tatillerin bitişi görüntülenir.

Aşağıda belirtilenleri uygulayın:

	Sürgü konum 15’de (yokluk başlangıcı): Tatillerin başlangıcını (tarih) ayarlamak için  veya  ’ye basın.
 	Sürgü konum 16’de (yokluk süresince sıcaklık): Tatil boyunca etkin sıcaklığı ayarlamak için  veya  ’ye basın.
	Sürgü konum 17’de (yokluk sonu): Tatillerin bitişini (tarih) ayarlamak için  veya  ’ye basın.
ÇALIŞTIR	Sürgüyü tekrar ÇALIŞTIR’a getir.  sembolünün solunda  sembolü belirir. Tatil modundan vaktinden önce çıkmak için  ,  ,  ,  butonlarından birine basın ya da sürgüyü hareket ettirin.

Fabrika ayarlarına geri dön

  	Çalıştırma modu butonu  ile birlikte  ve  butonlarına 3 saniye boyunca basın. Tüm sıcaklık ve zaman ayarları, varsayılan değerlere geri ayarlanır. Saat 12:00’dan başlar. Uyarı: Tüm kişiye özel ayarlar kaybedilir!
---	---

Fabrika Ayarları: Isıtma			Fabrika Ayarları: Soğutma		
	1, 2, 3, 	20 °C		1, 2, 3, 	24 °C
	1-7, 	16 °C		1-7, 	28 °C
		8 °C			35 °C
	 	12 °C		 	30 °C

Fabrika Ayarları: Değiştirme zamanları						
Comfort phases	P1	P2	P3	P4	P5	P6
1. 	07:00	23:00	GEÇ	GEÇ	GEÇ	GEÇ
2. 	06:00	08:00	17:00	22:00	GEÇ	GEÇ
3. 	06:00	08:00	11:00	13:00	17:00	22:00

Parti modunu etkinleştir

Parti modunu sadece,  ve  çalıştırma modlarında aktive edebilirsiniz. Parti modunda, cihaz, seçilebilir herhangi zaman için seçilebilir herhangi sıcaklığı kontrol eder.

Parti modunda, Parti modu sonu ile birlikte  sembolü görüntülenir.

Aşağıda belirtilenleri uygulayın:


	1. 3 saniye boyunca  basın. 2. Parti modunun müddetini ayarlamak için  veya ’ye basın. Parti modu en çok 9 saat sürebilir. Giriş, 20 saniye sonra veya ’a bastığınızda kabul edilir. 3. Sıcaklığı ayarlamak için  veya ’ye basın. 4. Parti modu, Parti müddeti sona erdiğinde otomatik olarak ya da  veya ’a bastığınızda sona erer.
---	--

Radio bağlantısını test edin

Kontrolörün arkasındaki **Test**’e basın. Radio bağlantısının kalitesi, kontrolör ekranında ve alıcının GÖSTERGE_2’de görüntülenir.

Test otomatiktir. Kontrolör, 10 dakika müddetince, bağlanmış tüm alıcılar (en fazla 15) için radyo bağlantısı kalitesini gösterir:

- “RCR”nin yanındaki numaralar, test edilmiş alıcıyı gösterir.
- 0...9 numaraları altındaki çubuk, alıcının sinyal gücünü gösterir.



Bir alıcı seçmek için  ya da ’ye basın; testi iptal etmek için ,  ya da ’e basın.
Alıcı, GÖSTERGE_2’de sinyal gücünü gösterir. Ya yeşil (çok iyi çekim), ya turuncu (iyi çekim), ya da kırmızı (kötü çekim ya da çekim yok) olarak yanar. Kötü çekim durumunda, oda ünitesi ile alıcı arasındaki mesafeyi azaltın.